

Objekt A

A-1.NP

Patro	Objekt	Místnost	pohon	Motor – controller	kan.	Kabel	Typ	Jištění	Rozvaděč
1NP	A	122	MR-122	MC122	Kan. 1	WL-MC122	3x1,5	1/10A/C	1RS-4A
1NP	A	123	MR-123		Kan. 2				1RS-4A
1NP	A	120	MR-120	MC120	Kan. 1	WL-MC120	3x1,5	1/10A/C	1RS-4A
1NP	A	124	MR-124.1	MC124	Kan. 1	WL-MC124	3x2,5	1/16A/C	1RS-4A
1NP	A	124	MR-124.2		Kan. 2				1RS-4A
1NP	A	125	MR-125		Kan. 3				1RS-4A
			rezerva		Kan. 4				1RS-4A
1NP	A	131	MR-131	MC131	Kan. 1	WL-MC131	3x2,5	1/16A/C	1RS-4A
1NP	A	119	MR-119.1		Kan. 2				1RS-4A
1NP	A	119	MR-119.2		Kan. 3				1RS-4A
			rezerva		Kan. 4				1RS-4A

A-2.NP

Patro	Objekt	Místnost	pohon	Motor – controller	kan.	Kabel	Typ	Jištění	Rozvaděč
2NP	A	215	MR-215.1	MC215	Kan. 1	WL-MC215	3x2,5	1/16A/C	2RS-4A
2NP	A	215	MR-215.2		Kan. 2				2RS-4A
2NP	A	215	MR-215.3		Kan. 3				2RS-4A
2NP	A	216	MR-216		Kan. 4				2RS-4A
2NP	A	217	MR-217.1	MC217	Kan. 1	WL-MC217	3x2,5	1/16A/C	2RS-4A
2NP	A	217	MR-217.2		Kan. 2				2RS-4A
2NP	A	217	MR-217.3		Kan. 3				2RS-4A
			rezerva		Kan. 4				2RS-4A
2NP	A	213	MR-213.1	MC213	Kan. 1	WL-MC213	3x2,5	1/16A/C	2RS-4A
2NP	A	213	MR-213.2		Kan. 2				2RS-4A
2NP	A	213	MR-213.3		Kan. 3				2RS-4A
2NP	A	213	MR-213.4		Kan. 4				2RS-4A
2NP	A	212	MR-212		Kan. 1				2RS-4A
2NP	A	211	MR-211.1	MC211	Kan. 2	WL-MC211	3x2,5	1/16A/C	2RS-4A
2NP	A	211	MR-211.2		Kan. 3				2RS-4A
			rezerva		Kan. 4				2RS-4A

Objekt A

A-3.NP

Patro	Objekt	Místnost	pohon	Motor – controller	kan.	Kabel	Typ	Jištění	Rozvaděč
3NP	A	315	MR-315.1	MC315	Kan. 1	WL-MC315	3x2,5	1/16A/C	3RS-7A
3NP	A	315	MR-315.2		Kan. 2				3RS-7A
3NP	A	315	MR-315.3		Kan. 3				3RS-7A
3NP	A	315	MR-315.4		Kan. 4				3RS-7A
3NP	A	316	MR-316	MC316	Kan. 1	WL-MC316	3x2,5	1/16A/C	3RS-7A
3NP	A	317	MR-317.1		Kan. 2				3RS-7A
3NP	A	317	MR-317.2		Kan. 3				3RS-7A
			rezerva		Kan. 4				3RS-7A
3NP	A	313	MR-313.1	MC313	Kan. 1	WL-MC313	3x2,5	1/16A/C	3RS-7A
3NP	A	313	MR-313.2		Kan. 2				3RS-7A
3NP	A	313	MR-313.3		Kan. 3				3RS-7A
3NP	A	313	MR-313.4		Kan. 4				3RS-7A
3NP	A	312	MR-312		Kan. 1				3RS-7A
3NP	A	311	MR-311.1	MC311	Kan. 2	WL-MC311	3x2,5	1/16A/C	3RS-7A
3NP	A	311	MR-311.2		Kan. 3				3RS-7A
			rezerva		Kan. 4				3RS-7A

A-4.NP

Patro	Objekt	Místnost	pohon	Motor – controller	kan.	Kabel	Typ	Jištění	Rozvaděč
4NP	A	414	MŽ-414.1	MC414.1	Kan. 1	WL-MC414.1	3x2,5	1/16A/C	4RS-9A
4NP	A	414	MŽ-414.2		Kan. 2				4RS-9A
4NP	A	414	MŽ-414.3		Kan. 3				4RS-9A
4NP	A	414	rezerva		Kan. 4				4RS-9A
4NP	A	414	MŽ-414.4	MC414.2	Kan. 1	WL-MC414.2	3x2,5	1/16A/C	4RS-9A
4NP	A	414	MŽ-414.5		Kan. 2				4RS-9A
4NP	A	414	MŽ-414.6		Kan. 3				4RS-9A
4NP	A	414	MŽ-414.7		Kan. 4				4RS-9A
4NP	A	411	MŽ-411.1	MC411	Kan. 1	WL-MC411	3x2,5	1/16A/C	4RS-9A
4NP	A	411	MŽ-411.2		Kan. 2				4RS-9A
4NP	A	411	MŽ-411.3		Kan. 3				4RS-9A
			rezerva		Kan. 4				4RS-9A
4NP	A	415	MŽ-415.1	MC415.1	Kan. 1	WL-MC415.1	3x2,5	1/16A/C	4RS-9A
4NP	A	415	MŽ-415.2		Kan. 2				4RS-9A
4NP	A	415	MŽ-415.3		Kan. 3				4RS-9A
4NP	A	415	rezerva		Kan. 4				4RS-9A
4NP	A	415	MŽ-415.4	MC415.2	Kan. 1	WL-MC415.2	3x2,5	1/16A/C	4RS-9A
4NP	A	415	MŽ-415.5		Kan. 2				4RS-9A
4NP	A	415	MŽ-415.6		Kan. 3				4RS-9A
4NP	A	415	MŽ-415.7		Kan. 4				4RS-9A
4NP	A	412	MŽ-412.1	MC412	Kan. 1	WL-MC412	3x2,5	1/16A/C	4RS-9A
4NP	A	412	MŽ-412.2		Kan. 2				4RS-9A
4NP	A	412	MŽ-412.3		Kan. 3				4RS-9A
			rezerva		Kan. 4				4RS-9A

Objekt B

B-1.NP

Patro	Objekt	Místnost	pohon	Motor – controller	kan.	Kabel	Typ	Jištění	Rozvaděč
1NP	B	103	MŽ-103		Kan. 1				1RS-3B
1NP	B	104	MŽ-104.1	MC104	Kan. 2	WL-MC104	3x2,5	1/16A/C	1RS-3B
1NP	B	104	MŽ-104.2		Kan. 3				1RS-3B
			rezerva		Kan. 4				1RS-3B
1NP	B	106	MŽ-106.1	MC106	Kan. 1	WL-MC106	3x2,5	1/16A/C	1RS-3B
1NP	B	106	MŽ-106.2		Kan. 2				1RS-3B
1NP	B	106	MŽ-106.3		Kan. 3				1RS-3B
			rezerva		Kan. 4				1RS-3B
1NP	B	107	MŽ-107.1	MC107	Kan. 1	WL-MC107	3x2,5	1/16A/C	1RS-3B
1NP	B	107	MŽ-107.2		Kan. 2				1RS-3B
1NP	B	107	MŽ-107.3		Kan. 3				1RS-3B
			rezerva		Kan. 4				1RS-3B
1NP	B	108	MŽ-108.1	MC108	Kan. 1	WL-MC108	3x2,5	1/16A/C	1RS-3B
1NP	B	108	MŽ-108.2		Kan. 2				1RS-3B
1NP	B	108	MŽ-108.3		Kan. 3				1RS-3B
			rezerva		Kan. 4				1RS-3B
1NP	B	109	MŽ-109.1	MC109	Kan. 1	WL-MC109	3x2,5	1/16A/C	1RS-4B
1NP	B	109	MŽ-109.2		Kan. 2				1RS-4B
1NP	B	109	MŽ-109.3		Kan. 3				1RS-4B
			rezerva		Kan. 4				1RS-4B
1NP	B	110	MŽ-110.1	MC110	Kan. 1	WL-MC110	3x2,5	1/16A/C	1RS-4B
1NP	B	110	MŽ-110.2		Kan. 2				1RS-4B
1NP	B	110	MŽ-110.3		Kan. 3				1RS-4B
1NP	B	111	MŽ-111		Kan. 4				1RS-4B
1NP	B	112	MŽ-112.1	MC112	Kan. 1	WL-MC112	3x2,5	1/16A/C	1RS-4B
1NP	B	112	MŽ-112.2		Kan. 2				1RS-4B
1NP	B	112	MŽ-112.3		Kan. 3				1RS-4B
			rezerva		Kan. 4				
1NP	B	113	MŽ-113	MC113	Kan. 1	WL-MC113	3x2,5	1/16A/C	1RS-4B
1NP	B	117	MŽ-117		Kan. 2				1RS-4B

Objekt B

B-2.NP

Patro	Objekt	Místnost	pohon	Motor – controller	kan.	Kabel	Typ	Jištění	Rozvaděč
2NP	B	203	MR-203.1	MC203	Kan. 1	WL-MC203	3x2,5	1/16A/C	2RS-6B
2NP	B	203	MR-203.2		Kan. 2				2RS-6B
2NP	B	203	MR-203.3		Kan. 3				2RS-6B
			rezerva		Kan. 4				2RS-6B
2NP	B	204	MR-204.1	MC204	Kan. 1	WL-MC204	3x2,5	1/16A/C	2RS-6B
2NP	B	204	MR-204.2		Kan. 2				2RS-6B
2NP	B	204	MR-204.3		Kan. 3				2RS-6B
			rezerva		Kan. 4				2RS-6B
2NP	B	205	MR-205.1	MC205	Kan. 1	WL-MC205	3x2,5	1/16A/C	2RS-6B
2NP	B	205	MR-205.2		Kan. 2				2RS-6B
2NP	B	205	MR-205.3		Kan. 3				2RS-6B
			rezerva		Kan. 4				2RS-6B
2NP	B	206	MR-206.1	MC206	Kan. 1	WL-MC206	3x2,5	1/16A/C	2RS-6B
2NP	B	206	MR-206.2		Kan. 2				2RS-6B
2NP	B	206	MR-206.3		Kan. 3				2RS-6B
			rezerva		Kan. 4				2RS-6B
2NP	B	207	MR-207.1	MC207	Kan. 1	WL-MC207	3x2,5	1/16A/C	2RS-7B
2NP	B	207	MR-207.2		Kan. 2				2RS-7B
2NP	B	207	MR-207.3		Kan. 3				2RS-7B
			rezerva		Kan. 4				
2NP	B	208	MR-208.1	MC208	Kan. 1	WL-MC208	3x2,5	1/16A/C	2RS-7B
2NP	B	208	MR-208.2		Kan. 2				2RS-7B
2NP	B	208	MR-208.3		Kan. 3				2RS-7B
			rezerva		Kan. 4				
2NP	B	209	MR-209.1	MC209	Kan. 1	WL-MC209	3x2,5	1/16A/C	2RS-7B
2NP	B	209	MR-209.2		Kan. 2				2RS-7B
2NP	B	209	MR-209.3		Kan. 3				2RS-7B
			rezerva		Kan. 4				
2NP	B	210	MR-210.1	MC210	Kan. 1				2RS-7B
2NP	B	210	MR-210.2		Kan. 2				2RS-7B
2NP	B	210	MR-210.3		Kan. 3				2RS-7B
			rezerva		Kan. 4				2RS-7B

Objekt B

B-3.NP

Patro	Objekt	Místnost	pohon	Motor – controller	kan.	Kabel	Typ	Jištění	Rozvaděč
3NP	B	303	MR-303.1	MC303	Kan. 1	WL-MC303	3x2,5	1/16A/C	3RS-8B
3NP	B	303	MR-303.2		Kan. 2				3RS-8B
3NP	B	303	MR-303.3		Kan. 3				3RS-8B
			rezerva		Kan. 4				
3NP	B	304	MR-304.1	MC304	Kan. 1	WL-MC304	3x2,5	1/16A/C	3RS-8B
3NP	B	304	MR-304.2		Kan. 2				3RS-8B
3NP	B	304	MR-304.3		Kan. 3				3RS-8B
			rezerva		Kan. 4				3RS-8B
3NP	B	305	MR-305.1	MC305	Kan. 1	WL-MC305	3x2,5	1/16A/C	3RS-8B
3NP	B	305	MR-305.2		Kan. 2				3RS-8B
3NP	B	305	MR-305.3		Kan. 3				3RS-8B
			rezerva		Kan. 4				3RS-8B
3NP	B	306	MR-306.1	MC306	Kan. 1	WL-MC306	3x2,5	1/16A/C	3RS-8B
3NP	B	306	MR-306.2		Kan. 2				3RS-8B
3NP	B	306	MR-306.3		Kan. 3				3RS-8B
			rezerva		Kan. 4				3RS-8B
3NP	B	307	MR-307.1	MC307	Kan. 1	WL-MC307	3x2,5	1/16A/C	3RS-9B
3NP	B	307	MR-307.2		Kan. 2				3RS-9B
3NP	B	307	MR-307.3		Kan. 3				3RS-9B
			rezerva		Kan. 4				3RS-9B
3NP	B	308	MR-308.1	MC308	Kan. 1	WL-MC308	3x2,5	1/16A/C	3RS-9B
3NP	B	308	MR-308.2		Kan. 2				3RS-9B
3NP	B	308	MR-308.3		Kan. 3				3RS-9B
			rezerva		Kan. 4				3RS-9B
3NP	B	309	MR-309.1	MC309	Kan. 1	WL-MC309	3x2,5	1/16A/C	3RS-9B
3NP	B	309	MR-309.2		Kan. 2				3RS-9B
3NP	B	309	MR-309.3		Kan. 3				3RS-9B
			rezerva		Kan. 4				3RS-9B
3NP	B	310	MR-310.1	MC310	Kan. 4	WL-MC310	3x2,5	1/16A/C	3RS-9B
3NP	B	310	MR-310.2		Kan. 5				3RS-9B
3NP	B	310	MR-310.3		Kan. 6				3RS-9B
			rezerva		Kan. 7				3RS-9B

Objekt B

B-4.NP

Patro	Objekt	Místnost	pohon	Motor – controller	kan.	Kabel	Typ	Jištění	Rozvaděč
4NP	B	403	MR-403.1	MC403	Kan. 1	WL-MC403	3x2,5	1/16A/C	4RS-10B
4NP	B	403	MR-403.2		Kan. 2				4RS-10B
4NP	B	403	MR-403.3		Kan. 3				4RS-10B
			rezerva		Kan. 4				4RS-10B
4NP	B	404	MR-404.1	MC404	Kan. 1	WL-MC404	3x2,5	1/16A/C	4RS-10B
4NP	B	404	MR-404.2		Kan. 2				4RS-10B
4NP	B	404	MR-404.3		Kan. 3				4RS-10B
			rezerva		Kan. 4				4RS-10B
4NP	B	405	MR-405.1	MC405	Kan. 1	WL-MC405	3x2,5	1/16A/C	4RS-10B
4NP	B	405	MR-405.2		Kan. 2				4RS-10B
4NP	B	405	MR-405.3		Kan. 3				4RS-10B
			rezerva		Kan. 4				4RS-10B
4NP	B	406	MR-406.1	MC406	Kan. 1	WL-MC406	3x2,5	1/16A/C	4RS-10B
4NP	B	406	MR-406.2		Kan. 2				4RS-10B
4NP	B	406	MR-406.3		Kan. 3				4RS-10B
			rezerva		Kan. 4				4RS-10B
4NP	B	407	MR-407.1	MC407	Kan. 1	WL-MC407	3x2,5	1/16A/C	4RS-11B
4NP	B	407	MR-407.2		Kan. 2				4RS-11B
4NP	B	407	MR-407.3		Kan. 3				4RS-11B
			rezerva		Kan. 4				4RS-11B
4NP	B	408	MR-408.1	MC408	Kan. 1	WL-MC408	3x2,5	1/16A/C	4RS-11B
4NP	B	408	MR-408.2		Kan. 2				4RS-11B
4NP	B	408	MR-408.3		Kan. 3				4RS-11B
			rezerva		Kan. 4				4RS-11B
4NP	B	409	MR-409.1	MC409	Kan. 1	WL-MC409	3x2,5	1/16A/C	4RS-11B
4NP	B	409	MR-409.2		Kan. 2				4RS-11B
4NP	B	409	MR-409.3		Kan. 3				4RS-11B
			rezerva		Kan. 4				4RS-11B
4NP	B	410	MR-410.1	MC410	Kan. 1	WL-MC410	3x2,5	1/16A/C	4RS-11B
4NP	B	410	MR-410.2		Kan. 2				4RS-11B
4NP	B	410	MR-410.3		Kan. 3				4RS-11B
			rezerva		Kan. 4				4RS-11B

Objekt C

C-2.NP

Patro	Objekt	Místnost	pohon	Motor – controller	kan.	Kabel	Typ	Jištění	Rozvaděč
2NP	C	207	MŽ-207.1	MC207	Kan. 1	WL-MC207	3x2,5	1/16A/C	2RS-6C
2NP	C	207	MŽ-207.2		Kan. 2				2RS-6C
2NP	C	207	MŽ-207.3		Kan. 3				2RS-6C
2NP	C	207	MŽ-207.4		Kan. 4				2RS-6C
2NP	C	208	MŽ-208.1	MC208.1	Kan. 1	WL-MC208.1	3x2,5	1/16A/C	2RS-6C
2NP	C	208	MŽ-208.2		Kan. 2				2RS-6C
2NP	C	208	MŽ-208.3		Kan. 3				2RS-6C
2NP	C	208	MŽ-208.4		Kan. 4				2RS-6C
2NP	C	208	MŽ-208.5	MC208.2	Kan. 1	WL-MC208.2	3x2,5	1/16A/C	2RS-6C
2NP	C	208	MŽ-208.6		Kan. 2				2RS-6C
2NP	C	208	MŽ-208.7		Kan. 3				2RS-6C
2NP	C	208	MŽ-208.8		Kan. 4				2RS-6C
2NP	C	208	MŽ-208.9	MC208.3	Kan. 1	WL-MC208.3	3x1,5	1/10A/C	2RS-6C
ochoz tělocvičny									
ochoz tělocvičny	C	ochoz	MR-1	MC1	Kan. 1	WL-MC1	3x2,5	1/16A/C	2RS-6C
ochoz tělocvičny	C	ochoz	MR-2		Kan. 2				2RS-6C
ochoz tělocvičny	C	ochoz	MR-3		Kan. 3				2RS-6C
ochoz tělocvičny	C	ochoz	MR-4		Kan. 4				2RS-6C
ochoz tělocvičny	C	ochoz	MR-5	MC2	Kan. 1	WL-MC2	3x2,5	1/16A/C	2RS-6C
ochoz tělocvičny	C	ochoz	MR-6		Kan. 2				2RS-6C
ochoz tělocvičny	C	ochoz	MR-7		Kan. 3				2RS-6C
ochoz tělocvičny	C	ochoz	MR-8		Kan. 4				2RS-6C
ochoz tělocvičny	C	ochoz	MR-9	MC3	Kan. 1	WL-MC3	3x2,5	1/16A/C	2RS-6C
ochoz tělocvičny	C	ochoz	MR-10		Kan. 2				2RS-6C
ochoz tělocvičny	C	ochoz	MR-11		Kan. 3				2RS-6C
ochoz tělocvičny	C	ochoz	MR-12		Kan. 4				2RS-6C